

コンバラス使用方法

A 生コン車で 搅拌

生コン車に投入して
約2分搅拌するだけ!

生コンの性状確認



生コンの量およびスランプを確認し、大まかな添加量の確認

B 搬出後搅拌

搅拌後は敷きならして、
翌日にRCの完成!

1 薬剤投入



ホッパーから袋のまま薬剤をドラムの奥へ投入。

2 生コン車で搅拌



約2分間、高速搅拌。

3 搅拌後搬出し養生



搬出後、敷きならし静置。生コン車は通常の水洗い。

4 1日養生



軽く搅拌しながら粉碎

1 薬剤添加



搬出した生コンに薬剤添加。袋のまま添加も可能。

2 重機で搅拌



ペースト状がなくなるまで搅拌。

3 搅拌後養生



搅拌後、敷きならし静置。

4 1日養生



軽く搅拌しながら粉碎。

残コン・戻りコンへの添加量

生コン量(m ³)	0.5		1		1.5	
スランプ(cm)	~10	~24	~10	~24	~10	~24
コンバラス投入量	250g	500g	500g	1.0kg	1.0kg	1.5kg
生コン量(m ³)	2		2.5		3	
スランプ(cm)	~10	~24	~10	~24	~10	~24
コンバラス投入量	1.5kg	2.0kg	2.0kg	2.5kg	2.5kg	3.0kg
生コン量(m ³)	3.5		4		4.5	
スランプ(cm)	~10	~24	~10	~24	~10	~24
コンバラス投入量	3.0kg	3.5kg	3.5kg	4.0kg	4.0kg	4.5kg

搅拌後性状



1日静置



養生後性状